

układ sterowania
rozruchem silnika

OWYżo 4x1,5



kaseta sterownicza

PE

L1

L2

L3

N

Inp = 17,6 A
CTX65 (16-22) A

R

S

T

PE

R

S

T

OWYżo 4x4

CKF - 316

PCG-417

OWY 3x4

F3 - C301C2
F4 - C301C2
K1 - CTX65 3NO+1NO
K2 - CTX65 3NO
K3 - CTX65 3NO

nastawy przetacznika Δ/Δ

